

Electrolux Klima Hata Kodları

Fujitsu İnverter Klima Arıza Kodları Fujitsu klimanızın servis ekiplerinin sorunu daha hızlı çözebilmeleri için kumanda ve cihaz üzerinden ledler ile belirttikleri klima arıza kodlarıdır. Klima servisi çağırmadan önce, klimanızı doğru mod ve sıcaklık derecesinde çalıştırdığınızdan emin olun.

Fujitsu İnverter Klima Arıza Kodları Kumanda Göstergeleri



Fujitsu klima kablolu kumanda ARIZA KODU ANLAMI

E0:00	İç ünite ve uzaktan kumanda arasında iletişim hatası
E1:00	İç-dış ünite arası iletişim hatası
E2:00	Dönüş hava termistörü açık devre
E3:00	Dönüş hava termistörü kısa devre
E4:00	İç ünite bobin termistörü açık devre
E5:00	İç ünite bobin termistörü kısa devre
E6:00	Dış ünite bobin termistörü açık devre
E7:00	Dış ünite bobin termistörü kısa devre
EA:00	Dış ortam termistörü açık devre
Eb:00	Dış ortam termistörü kısa devre
Ec:00	Boşaltma borusu termistörü açık devre
Ed:00	Boşaltma borusu termistörü kısa devre
EE:00	Yüksek Basınç sorunu
EF:00	Boşaltma borusu sıcaklığı Sorun = sıcaklık çok yüksek veya gaz miktarı az
OO	İç ünite – RC arası iletişim hatası
O1	İç – dış ünite arası iletişim hatası
O2	İç ortam sensörü açık devre
O3	İç ortam sensörü kısa devre
O4	İç ünite boru sensörü açık
O5	İç ünite boru sensörü kısa devre
O6	Dış ünite boru sensörü arızası
O8	Güç Kaynağı Bağlantı Hatası

O9	Tahliye Problemi Şamandıralı şalter çalıştırıldı
OA	Dış Hava Sensörü Arızası
OC	Boşaltma sensör arızası
OE	Dış ünite Yüksek Basıncılı Soğutucu hatası
11	Dış ünite PCB Arızası
12	İç ünite fan arızası
13	Dış ünite Sinyali Anormal Kimlik sinyali hatası
14	Dış ünite EEPROM hatası
15	Kompresör Sıcaklık Arızası
16	Basınç Anahtarı Hatası
17	IPM hatası
18	CT hatası
19	Aktif Filtre Modülü Hatası
1A	Kompresör Arızası
1B	Dış Fan Arızası
1C	İnverterden PCB'ye İletişim Başarısız
1D	2 Yollu Valf sensörü Arızası
1E	Genleşme Valfi Hatası
1F	İç ünite bağlantı hatası
20	İç ünite manuel anahtarı anormal
24	Soğutmada aşırı yüksek basınç koruması
25	PFC devre hatası
26	İç ünite sinyal hatası
27	İç ünite sinyal hatası
28	İç ünite ısı eşanjörü sıcaklık hatası
29	Dış ısı eşanjörü sıcaklığı (orta) hatası
2A	Güç kaynağı frekansı algılama hatası
2B	Kompresör sıcaklık hatası
2C	Dört yollu valf anormal

Fujitsu İnverter Kaset Tipi Klima Arıza Kodları



fujitsu inverter kaset tipi klima

ÇALIŞMA KIRMIZI IŞIK ZAMANLAYICI YEŞİL IŞIK AÇIKLAMA

KAPALI	2 KEZ YANIP SÖNER	Başlatmada ters iletişim
KAPALI	3 KEZ YANIP SÖNER	Kullanımda ters iletişim
KAPALI	4 KEZ YANIP SÖNER	İleri İletişim Başlangıçta
KAPALI	5 KEZ YANIP SÖNER	Başarısız
KAPALI	8 KEZ YANIP SÖNER	İleri İletişim Kullanımda
2 KEZ YANIP SÖNER	2 KEZ YANIP SÖNER	Başarısız
2 KEZ YANIP SÖNER	3 KEZ YANIP SÖNER	Kablolu Uzaktan Kumanda
2 KEZ YANIP SÖNER	4 KEZ YANIP SÖNER	Arızası
2 KEZ YANIP SÖNER	6 KEZ YANIP SÖNER	İç Hava Sensörü Arızası
3 KEZ YANIP SÖNER	2 KEZ YANIP SÖNER	İç Boru Sensörü Arızası
3 KEZ YANIP SÖNER	3 KEZ YANIP SÖNER	İç ısı eşanjörü sensör hatası
3 KEZ YANIP SÖNER	4 KEZ YANIP SÖNER	Şamandıra anahtarı çalıştırıldı
3 KEZ YANIP SÖNER	7 KEZ YANIP SÖNER	Dış ünite boşaltma sensörü hatası
		Dış ünite boru sensörü hatası
		Dış ünite hava sensörü hatası
		Soğutucu Sensör Hatası

3 KEZ YANIP SÖNER 8 KEZ YANIP SÖNER

4 KEZ YANIP SÖNER 2 KEZ YANIP SÖNER

4 KEZ YANIP SÖNER 3 KEZ YANIP SÖNER

4 KEZ YANIP SÖNER 4 KEZ YANIP SÖNER

4 KEZ YANIP SÖNER 7 KEZ YANIP SÖNER

4 KEZ YANIP SÖNER 8 KEZ YANIP SÖNER

5 KEZ YANIP SÖNER 2 KEZ YANIP SÖNER

5 KEZ YANIP SÖNER 3 KEZ YANIP SÖNER

5 KEZ YANIP SÖNER 5 KEZ YANIP SÖNER

5 KEZ YANIP SÖNER 6 KEZ YANIP SÖNER

6 KEZ YANIP SÖNER 2 KEZ YANIP SÖNER

6 KEZ YANIP SÖNER 3 KEZ YANIP SÖNER

7 KEZ YANIP SÖNER 2 KEZ YANIP SÖNER

7 KEZ YANIP SÖNER 3 KEZ YANIP SÖNER

7 KEZ YANIP SÖNER 4 KEZ YANIP SÖNER

7 KEZ YANIP SÖNER 5 KEZ YANIP SÖNER

7 KEZ YANIP SÖNER 6 KEZ YANIP SÖNER

8 KEZ YANIP SÖNER 2 KEZ YANIP SÖNER

8 KEZ YANIP SÖNER 3 KEZ YANIP SÖNER

8 KEZ YANIP SÖNER 4 KEZ YANIP SÖNER

Titreme

Titreme

Fujitsu İnverter Klima AUY, ABY ve AWY Modelleri ve Multi Sistemleri Arıza Kodları

Kompresör Sıcaklık Sensörü
Arızası

Zorla Otomatik Anahtar
Kaynaklı

Ana Röle Kaynaklı

Güç kesintisi

VDD Kalıcı Durdurma Koruması

Ters VDD Kalıcı Durdurma

IPM Koruması

CT Anormal

Kompresör Arızası

Dış Fan Arızası

İç Fan Motoru Kilitli

İç Fan Motoru Dönme Hatası

Yüksek Deşarj Sıcaklığı

Yüksek basınç

4 Yollu valf anormal

Basınç Anahtarı Arızası

Kompresör Sıcaklık hatası

Aktif Filtre AFM 1. Kez Başarısız

Aktif Filtre AFM Arızası 2. Kez

PFC Devre Hatası

PCB Arızası



Fujitsu İnverter Klima Arıza Kodları

OPERATION

KIRMIZI IŞIK

AÇIK

AÇIK

YANIP SÖNME

YANIP SÖNME

YANIP SÖNME

TİMER YEŞİL

IŞIK

YAVAŞ YANIP

SÖNME

YANIP SÖNME

YANIP SÖNME

2 ATIM

SWİNG SARI

IŞIK

YAVAŞ YANIP

SÖNME

KAPALI

YANIP SÖNME

KAPALI

AÇIKLAMA

NORMAL

TEST

İç ünite PCB arızası

Dış ünite PCB arızası

Güç bağlantısı hatası

YANIP SÖNME	3 ATIM	KAPALI	Dış boru sensörü hatası
YANIP SÖNME	4 ATIM	KAPALI	Dış hava sensörü hatası
YANIP SÖNME	4 ATIM	YANIP SÖNME	Dış hava sensörü kısa devre
YANIP SÖNME	5 ATIM	KAPALI	Dış boşaltma sensörü hatası
YANIP SÖNME	5 ATIM	YANIP SÖNME	Dış boşaltma sensörü kısa devre
YANIP SÖNME	6 ATIM	KAPALI	Yüksek basınç
YANIP SÖNME	7 ATIM	KAPALI	Yüksek boşaltma veya kompresör sıcaklığı
YANIP SÖNME	9 ATIM	KAPALI	Dış kompresör sıcaklık sensörü
YANIP SÖNME	10 ATIM	KAPALI	IPM hatası
YANIP SÖNME	11 ATIM	KAPALI	CT hatası
YANIP SÖNME	12 ATIM	KAPALI	AFM filtre hatası
YANIP SÖNME	13 ATIM	KAPALI	Kompresör hatası
YANIP SÖNME	14 ATIM	KAPALI	Dış ünite fan hatası
2 ATIM	YANIP SÖNME	KAPALI	Hava sensörü açık
2 ATIM	YANIP SÖNME	YANIP SÖNME	Hava sensörü kapalı
3 ATIM	YANIP SÖNME	KAPALI	Boru sensörü açık devre
3 ATIM	YANIP SÖNME	YANIP SÖNME	Boru sensörü kapalı devre
4 ATIM	YANIP SÖNME	KAPALI	Su tahliye sorunu
5 ATIM	YANIP SÖNME	KAPALI	İletişim hatası
5 ATIM	YANIP SÖNME	YANIP SÖNME	Dış ünite PCB veya yazılım hatası
6 ATIM	YANIP SÖNME	KAPALI	İç ünite fan arızası



0546 435 76 76



klimatestekk



info@klimateknik.com