

Arıza Kodları ve Açıklamaları

Hata Kodu	Lamba Yanma Durumu	Hata Açıklaması
E1	İlk Yanma	İç Ünite Sıcaklık Sensör Hatası
E2	İkinci Yanma	İç Ünite Boru Sıcaklık Sensör Hatası
E6	Altıncı Yanma	İç Ünite Fan Motoru Hatası
E0	Birbirini Takip Eden Işık	İç - Dış Ünite İletişim Hatası
E1	8 saniyede 1 defa yanıp sönen ışık	Dış Ünite İletişim Hatası
E2	8 saniyede 2 defa yanıp sönen ışık	Dış Ünite Sensör Hatası
E3	8 saniyede 3 defa yanıp sönen ışık	İç Ünite Boru Sensörü Hatası
E4	8 saniyede 4 defa yanıp sönen ışık	Dış Ünite Boru Sensörü Hatası
E5	8 saniyede 5 defa yanıp sönen ışık	Anormal Sistem
E6	8 saniyede 6 defa yanıp sönen ışık	Uyumsuz İç - Dış Ünite
E7	8 saniyede 7 defa yanıp sönen ışık	Dış Ünite Ortam Sensörü Hatası
E8	8 saniyede 8 defa yanıp sönen ışık	Kompresör Boru Sensörü Hatası
E9	8 saniyede 9 defa yanıp sönen ışık	Anormal İnverter Sensörü Hatası
EF	8 saniyede 10 defa yanıp sönen ışık	Dış Ünite Fan Motoru Hatası
EA	8 saniyede 11 defa yanıp sönen ışık	Akım Sensörü Hatası
EE	8 saniyede 12 defa yanıp sönen ışık	Entegre (EEPROM) Hatası
EP	8 saniyede 13 defa yanıp sönen ışık	Kompresör Üzeri Isı Switch Hatası
EU	8 saniyede 14 defa yanıp sönen ışık	Voltaj Sensörü Hatası