

HISENSE UYGULAMA KODLARI

Loading

HISENSE ARIZA KODLARI

HATA 1 : DIŞ ÜNİTE SICAKLIK SENSÖRÜ ARIZASI

HATA 2 : KOMRESSOR ÇIKIŞI SICAKLIK SENSÖRÜ ARIZASI

HATA 5 : İPM MODUL KORUMA HATASI (Kondanser kirli)

HATA 6 : YÜKSEK VEYA DÜŞÜK VOLTAJ KORUMASI

HATA 7 : İÇ ÜNİTE İLE DIŞ ÜNİTE ARASINDA İLETİŞİM HATASI

HATA 8 : AŞIRI AKIM KORUMASI

HATA 13 : KOMPRESOR ÇIKIŞ SICAKLIĞI YÜKSEK KORUMASI

HATA 14 : DIŞ ORTAM SICAKLIK SENSÖRÜ ARIZALI

HATA 16 : SOĞUTMA MODU İÇ ÜNİTE BUZLANMA (DONMA) KORUMASI

HATA 19 : KOMPRESÖR SÜRÜCÜSÜ SORUNLU

HATA 20 : DIŞ ÜNİTE FAN MOTORU KİLİTLİ (ROTOR KORUMASINDA)

HATA 21 : DIŞ ÜNİTE SENSÖRÜ AŞIRI YÜK KORUMASI

HATA 33 : İÇ ÜNİTE ODA SICAKLIK SENSÖRÜ ARIZASI

HATA 34 : İÇ ÜNİTE BOBİN SICAKLIK SENSÖRÜ ARIZALI

HATA 36 : İLETİŞİM HATASI (İÇ ÜNİTE DIŞ ÜNİTE ARASI)

HATA 39 : İÇ ÜNİTE FAN MOTORU HATASI

HATA 41 : İÇ ÜNİTE TOPRAKLAMA HATASI

HATA EA : EKРАН SORUNU

Not: Arıza kodlarını görebilmek için sleep tuşuna 4 kez basmak gerekir.



0546 435 76 76



klimatisteknikk



info@climateknik.com