

Vestel Inverter Klima Arıza Kodları

Vestel Inverter Klima Arıza Kodları, Vestel Inverter klimanızın arıza durumlarında, klima teknik servis ekiplerinin sorunu daha hızlı çözebilmesi için yardımcı olacak klima arızalarıdır.

Klima servisi çağırmadan önce klimanızı doğru ayarlarda çalıştırdığınızdan emin olun. Klimanızın çalışmadığı ve hata kodu vermediği durumlarda, Klima Soğutmuyor ve Klima Arıza ve Çözümleri yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Vestel Flora Inverter Klima Arıza Kodları

Kompresör çalışmadığı durumlarda

İç Ünite 7 Seg	Dış Ünite Led	AÇIKLAMA
ER 02	25/3	Kompresör kablosu takılı değil(SW Kompresör uyumsuzluğu)
ER 03		İç ünite boru sensörü açık veya kısa devre Sensör soketini karttan ayırın. Multi metreyle 25 derecede 10-20 kohm arasında direnç ölçün. Eğer değer yoksa sensörü değiştirin. Sensör sağlamsa iç ünite PCB sini değiştirin
ER 04		İç ünite fan motoru arızalı
ER 05		İç ünite Setleme yapılmamış veya silinmiş
ER 06	9/3	İç ünite ve dış ünite arasında haberleşme hatası
ER 07	7/3	Gaz kaçağı arızası(Sistemde gaz bitmiş veya eksilmiş)
	8/3	Akım koruması/beslemede ani kesilme
ER 09	22/3	Üniteler arasında model uyumsuzluğu
ER 10	15/3	Elektronik kart soğutucu sensörü açık veya kısa devre
ER 11	11/3	Kompresör kalkış koruması
ER 13	13/3	Kompresör aşırı akım koruması(çalışma esnasında oluşursa)
ER 14	8/13/3	Kompresör aşırı akım koruması(ilk kalkışta oluşursa)

ER 15	16/3	Dış ünite ortam sensörü açık yada kısa devre Sensör soketini karttan ayırın. Multi metreyle 25 derecede 10-20 kohm arasında direnç ölçün. Eğer değer yoksa sensörü değiştirin. Sensör sağlamısa dış ünite PCB sini değiştirin
ER 16	17/3	Kompresör basma sensörü açık yada kısa devre
ER 18		Dış ünite setleme yapılmamış veya silinmiş
HL	18/3	Alçak veya yüksek voltaj koruması
	19/3	Kompresör basma sıcaklığı çok yüksek ürün durdu(koruma)
	20/3	AC Yüksek voltaj bilgisi
	21/3	Kart soğutucu sıcaklığı çok yüksek ürün durdu(koruma)
AE	24/3	Ark koruması(bağlantılarda temassızlık)
ER 26	26/3	Dış ünite dc inverter fan motoru arızası



vestel inverter klima arıza kodları
Kompresör çalıştığı durumlarda (koruma)

İç Ünite 7 Seg	Dış Ünite Led	AÇIKLAMA
	1/3	Dış ortam sıcaklığından dolayı kompresör hızı limitlendi
	2/3	Dış ortam boru(kondenser) sıcaklığından dolayı kompresör hızı limitlendi

	3/3	Kompresör basma sıcaklığından dolayı kompresör hızı limitlendi gaz basınçlarını ölçün basma borusu termistörünü ölçün
	4/3	Kart soğutucu sıcaklığından dolayı kompresör hızı limitlendi
	5/3	İç ünite eşanjör sıcaklığından dolayı kompresör hızı limitlendi
DF	6/3	Dış ünite buz eritme arıza değildir
	10/3	Akımdan dolayı kompresör hızı limitlendi
	23/3	Besleme frekans hatası
SR 01		İç ünite ortam sensörü açık yada kısa devre Sensör soketini karttan ayırın. Multi metreyle 25 derecede 10-20 kohm arasında direnç ölçün. Eğer değer yoksa sensörü değiştirin. Sensör sağlamısa iç ünite PCB sini değiştirin
SR 06	14/3	Dış ünite boru sensörü açık yada kısa devre Sensör soketini karttan ayırın. Multi metreyle 25 derecede 10-20 kohm arasında direnç ölçün. Eğer değer yoksa sensörü değiştirin. Sensör sağlamısa iç ünite PCB sini değiştirin
	12/3	PFC devre koruması
ER 19		Wi-fi modül haberleşme hatası
	28/3	PFC Yüksek voltaj kapanma koruması
	29/3	Ani voltaj düşümü /kompresör koruması
	30/3	DC Besleme voltaj hatası
	31/3	Aşırı güç hatası

NOT:YANIP SÖNME / BEKLEME (SANİYE)

Vestel Inverter Klima STV 42 Arıza Kodları

E1 – Kompresör Basma borusunda yüksek sıcaklık, gaz basınçlarını ve basma borusu termistörünü ölçün.

E2 – Kompresör aşırı akım koruması

E3 – Faz hatası- Dış ünite enerjisi kapalıyken L1 L2 L3 faz giriş kablolarından herhangi ikisinin yerini değiştirin.

E5 – Alçak basınç koruması- Sistemde gaz miktarı aşırı eksilmiş veya bitmiş. Kaçak olabilir. Gaz kaçağını bulun ve onarın. Ardından vakum yapın ve yeniden **gaz şarjı** yapıp klimayı çalıştırın.

E6 – İç ünite buzlanma koruması. İç ünite serpartinleri çok kirli veya fan motoru düşük hızda dönüyor olabilir. Gaz basınçlarını ölçün. Az miktarda gaz eksikliği olabilir.

Vestel Vrf Klima Arıza Kodları



Vestel V4 Dış Ünite Arıza Kodları

ARIZA KODU	AÇIKLAMASI
E0	Dış üniteler arasında iletişim hatası Yalnızca yardımcı ünite de görüntülenir.
E1	Faz sırası hatası Tüm dış ünitelerde görüntülenir. Dış ünitenin enerjisi kapalıyken L1 L2 L3 enerji kablolarından herhangi ikisinin yerini değiştirin.
E2	Ana dış ünite ile iç üniteler arasındaki iletişim hatası Sinyal kablolarında kopukluk veya yanlış bağlantı olup olmadığını kontrol edin. Dış ünite iletişim terminalinde düşük dc voltaj varsa iç üniteler sağlamdır dış ünite kartı arızalıdır.
E4	Dış ünite sıcaklık sensörü arızası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
E8	Dış ünite adresleme hatası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
E9	Besleme voltajı hatası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.

H0	DSP ile 780.034 arasında iletişim hatası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
H1	9177 ile 780.034 arasında iletişim hatası Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
H2	Dış ünite sayısında azalma Yalnızca ana ünite de görüntülenir.
H3	Dış ünite sayısını artma Yalnızca ana ünite de görüntülenir.
P0	İnverter kompresör koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
P1	Yüksek basınç koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
P2	Düşük basınç koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
P3	Kompresör aşırı akım koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
P4	Kompresör tahliye borusu aşırı sıcaklık koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
P5	Dış ünite kondenser yüksek sıcaklık koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
P6	İnverter modül koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
P7	Sabit kompresör No. 1 aşırı akım koruması Tüm dış ünitelerde görüntülenir.
P8	Sabit kompresör 2 aşırı akım koruması, 14 / 16HP dış ünitelerde görüntülenir.

Vestel V4 Plus Dış Ünite Arıza Kodları

ARIZA KODU	AÇIKLAMASI
EO	Dış üniteler arasında iletişim hatası
E1	Faz sırası hatası
E2	Dış ünite ve iç üniteler arasındaki iletişim hatası
E4	Ortam veya boru sıcaklık sensörü arızası

E8	Dış ünite adres ayarı hatası
E9	Voltaj hatası
H0	IR341 ve 780034 arasında İletişim Hatası
H1	0537 ve 780034 Arasında İletişim Hatası
H2	Yardımcı dış ünite azaltma hatası
H3	Yardımcı dış ünite artış hatası
H4	Yarım saat içinde 3 kez P6 görüntülenirse H4 görüntülenir.
H5	Yarım saatte 3 kez P2 görüntülenirse H5 görüntülenir.
H6	P4, 100 dakika içinde 3 kez ortaya çıkarsa, P4'e bakın.
H9	P9 30 dakika içinde 3 kez ortaya çıkarsa, bkz. P9.
H7	İç ünite sayısı eşleşmiyor.
P0	İnverter kompresör sıcaklık koruması
P1	Yüksek basınç koruması
P2	Düşük basınç koruması
P3	İnverter kompresör akım koruması
P4	Kompresör çıkış sıcaklığı koruması
P5	Kondenser yüksek sıcaklık koruması
P6	inverter modülü koruması
P7	1.Sabit kompresör akımı koruması
P8	2.Sabit kompresör akımı koruması
P9	Fan modülü koruması
L0	İnverter modül koruması

L1	DC güç kaynağı düşük voltaj
L2	DC güç kaynağı yüksek voltaj
L4	MCE hatası
L5	Sıfır hız koruması
L7	Faz sırası hatası
L8	Frekans bir seferde 15 Hz'dir. fazlalık
L9	Koruma: Anlık hız ile ayarlanan hız değişimi 15Hz ise

Vestel V4 Dış Ünite Merkezi Kontrol Sistemi Arıza Kodları

ARIZA KODU	AÇIKLAMASI
E0	İletişim Hatası
E1	Faz sırasında hata veya eksik faz
E2	Sensör Arızası
E3	Ortam veya boru sıcaklık sensörü arızası
E4 t4	Ortam veya boru sıcaklık sensörü arızası
Ef	Diğer arıza
H1	İletişim hatası
H2	Yardımcı dış ünite azalma hatası (Yalnızca ana üniteye görüntülenir)
H3	Yardımcı dış ünite artış hatası (Yalnızca ana üniteye görüntülenir)
Pf	Diğer Korumalar
Pe	Yağ Dengeleme
Pd	Yağ dönüşü
Pa	Buz Çözme Koruması
P0	İnverter kompresör koruması

P1	Yüksek basınç koruması
P2	Düşük basınç koruması
P3	İnverter kompresör akım koruması
P4	Kompresör çıkış sıcaklığı koruması
P5	Kondenser yüksek sıcaklık koruması
P7	2.Kompresör Akım Koruması
P8	3.Kompresör Akım Koruması



KLİMATİS TEKNİK
Senin Havan



0546 435 76 76



klimatisteknikk



info@climateknik.com