

HATA KODU AÇIKLAMASI YENİ SAKURA

- E1 İç ünite sıcaklık sensörü hatası.
- E2 İç ünite bobin sensörü hatası
- E4 İç ünite çip hatası (eeprom hatası)
- E5 Dahili ünite antifriz koruması
- E7 İç ünite ile dış ünite arasında iletişim hatası.
- E9 Dahili ünite aşırı yükü
- F1 IPM HATASI
- F2 Anlık aşırı akımkompresör koruması
- F4 Kompresör deşarjı sıcaklık koruması
- F6 Dış ortam anormal sensör
- F8 DC motorun anormal
- F11 Kompresör sıkışması (yalnızca spdu için)
- F12 Çip Hatası (Eeprom hatası)
- F13 Soğutucu eksikliği
- F14 4 yollu valf ters arızası
- F19 Güç aşırı/düşük voltaj koruma
- F20 Yüksek basınç koruması
- F21 Boru sensöründe anormallik
- F22 AC akım aşırı akım koruması
- F23 Kompresör U fazlı aşırı akım
- F24 CT Kopukluğu
- F25 Anormal kompresördeşarj sensörü
- F27 Kompresör durak / presanlık durma
- F28 Modül PWM devre seçme hatası
- F34 Dış ünite bobin koruması
- F35 Kompresör sürücü kartı arızası
- F43 Model eşleştirme anormalliği